



### 【Poursteadyについて】

#### 湯温について

湯温はボイラー側で設定します。Poursteady側では調整することはできません。ボイラーからPoursteadyにお湯が供給されるため、注湯温度はボイラーの設定温度より、おおよそ5°C湯温が下がります。温度低下を最小限にするために、給湯器とPoursteadyをつなぐ経路をなるべく短く設計してください。

#### レシピ編集、アプリの登録について

ブラウザ上のアプリでユーザー登録、レシピ変更を行います。英語のみの対応です。また、レシピ変更にはWi-Fi環境が必要です。オンライン時にレシピの確認はできません。

#### Wi-Fi環境に関して

電波の種類が「2.4GHz」、暗号化方式が「WPA」であることを確認してください。

#### 電源、排水

Poursteadyには100V、給湯器には単相200V電源が必要です。排水口が1つ必要です。排水はPoursteadyからお湯が排出されますので、排水口はPoursteadyから1m以内に配置してください。排水管は内径40mm以上のを用意願います。

#### 設置について

Poursteadyと給湯器を接続するために、設置台に穴開けが必要になります。設置前にφ51mmの穴を開けて下さい。穴開けは、宛先にてお願いします。

(単位 : mm)

| 製品名              | 改訂年月日      | 改訂番号        |
|------------------|------------|-------------|
| Poursteady, UC10 | 2023.01.23 | Ver. 3.1 JO |

| 仕様        | Poursteady (5連) | UC10  |
|-----------|-----------------|-------|
| 総消費電力 (W) | 100             | 2,800 |
| 電圧 (V)    | 100             | 単相200 |
| 電流 (A)    | 1               | 20    |
| 給水        | -               | 1/2B  |
| 重量 (kg)   | 25              | 12.5  |