



Melitta®

アロマフレッシュサーモ

ホッパー CH1022



ホッパーフタ CH1022フタ



このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管してください。

メリタジャパンお客様相談室



0570-550267

*一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

*通話料はお客様負担となります。

Melitta®
JAPAN


ホッパー (CH1022)、ホッパーフタ (CH1022フタ) の取扱方法

AFT
1022


AFT
1021

AFT1022に ホッパー、ホッパーフタを取り付ける


- ① ホッパーをホッパーと製品本体にある△マークの位置を合わせてはめ込んでください。




- ② ホッパーを両手で押さえ、時計回りに止まるまで回します。




- ③ ホッパーの△マークが製品本体正面に合っていることを確認します。



- ④ ホッパーにコーヒー豆を入れてください。



- ⑤ ホッパーのフタの2つの突起がホッパーの突起収納部に収まるようにフタを閉めてください。




AFT1021に ホッパー、ホッパーフタを取り付ける


- ① ホッパーにコーヒー豆を入れて下さい。



- ② ホッパーのフタの2つの突起がホッパーの突起収納部に収まるようにフタを閉めてください。



- ③ ホッパーにホッパーのフタが閉まった状態で製品本体にある△マークの位置を合わせてはめ込んでください。



- ④ ホッパーを両手で押さえ、時計回りに止まるまで回します。

- ⑤ ホッパーの△マークが本体正面に合っていることを確認します。

必ず、ホッパーフタを閉めてから製品本体に取り付けてください。ホッパーを製品本体に取り付けてからホッパーフタを閉めようとしてもフタを閉めることができません。

使用上のご注意

- 必ず、ホッパーとホッパーのフタをセットでお使いください。ホッパーとホッパーのフタでミル歯を作動させるスイッチを押す仕組みになっています。ホッパー本体とホッパーのフタを正しくセットしないとコーヒー豆を挽くことはできません。
- コーヒー豆をホッパーに放置しないでください。異臭や故障の原因になります。
- コーヒー豆以外のもの（湿ったコーヒー豆や生豆を含む）をホッパーに入れて使用しないでください。内部の詰まりや破損など故障の原因になります。